

Klebstoffempfehlung

sense
THAT MAKES SENSE

für die SENSE dryback Serien: R | P | PP | V | VLN | T | X

Die Dryback LVT Designböden müssen vollflächig auf einen verlegereifen Untergrund verklebt werden. Nur die untenstehenden Klebstoffe wurden durch die Klebstoffhersteller geprüft und sind für unsere Böden geeignet. Verwenden Sie nur eine A2-Kelle mit 2 mm Zähnen.

Producent	Merk & artikel
Frencken	FV 312
Bostik	STIX A550 Power Elastic (hard elastisch) STIX A800 Premium (zacht elastisch) STIX P956 2K (voor natte ruimtes)
Bijlard	Bijlard FLOOR pvc-lijm
Wulff	Ultrastrong Suprastrong (vezelversterkt) Multistrong (vezelversterkt)
Thomsit	K 188E K 150 - K 190F (vezelversterkt) UK 800
Uzin	KE 66 KE 2000 S KR 430 (2-componenten)
Wakol	D 3330 D 3307 D 3318 - D 3319 (vezelversterkt) D 3360 - D3320 - D 3125 PU 270 (2-componenten) MS 550 - MS 552
Mapei	Ultrabond Eco 4 (tegen wand) Ultrabond Eco Tack
Stauf	D 50 (vezelversterkt) D 37
F. Ball & Co	F44 F46 F48+ F49 (permanent) F74 F81 F84 (voor natte ruimtes) F49 F60 F66 (tegen wand)
Kerakoll	SLC R3+ SLC Eco 45/3

Die Verarbeitung der empfohlenen Klebstoffe muss streng nach den Vorgaben des Klebstoffherstellers erfolgen.

Die Verarbeitungshinweise des Klebstoffherstellers sind unbedingt einzuhalten. Für nicht getestete Klebstoffe können wir keine Garantie übernehmen.

Rollkleber sollen nicht verwendet werden, weil diese oft über zu wenig Haftungskraft verfügen und mehr dimensionale Maßänderungen verursachen.

Bei Böden, welche durch große Fenster dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, muß ein faserverstärkter Kleber verwendet werden. Auch bei Holzuntergründen.

SENSE ist ein Produkt von Prodinex - www.prodinex.com